7000 Apple Tree Avenue
Bergen, NY 14416 EUA
téléphone: 800-543-2550
télécopieur: 585-494-1839
www.LibertyPumps.com/LEP

Liberty Pumps
Engineered Products

Toutes les parties doivent conserver une copie de ce rapport pour le dépannage ou la référence future.
Le présent formulaire doit être rempli dans les 30 jours et renvoyé à Liberty Pumps pour valider la garantie.
courriel : LEP@LibertyPumps.com
page web : https://www.libertypumps.com/en-us/lep/dom/Services/Warranty-Startup-Form

RAPPORT DE DÉMARRAGE DE LA POMPE SUBMERSIBLE

Renseignements sur le projet

Poste : _____

Installation : _____

Adresse : _____

_____

Entrepreneur en installation : _____

Date d'installation : _____

Contact : _____ Numéro du contact : _____

Ingénieur : _____

Nom du distributeur : _____

_____

Adresse du distributeur : _____

Contact : _____ Numéro du contact : _____

Numéro de bon de commande : _____

Renseignements de démarrage

Technicien de démarrage : _____ Date de démarrage :

Utilisation de la pompe : _____

Renseignements sur la pompe	Pompe 1	Pompe 2
Numéro de modèle :		
Numéro de série :		
Code de date / configuration :		
Tension nominale :		
Intensité maximale :		
Phase :		
Hz :		
HP :		
Submersion minimale :		
Type d'installation :	☐ assemblé sur place	☐ préemballé

Copyright © Liberty Pumps, Inc. 2024 Tous les droits sont réservés.

Liberty Pumps®
Engineered Products

7000 Apple Tree Avenue
Bergen, NY 14416 EUA
téléphone: 800-543-2550
télécopieur: 585-494-1839
www.LibertyPumps.com/LEP

Avant de démarrer, vérifier les points suivants	Acceptable?	Remarques/commentaires
L'équipement était-il en bon état à l'arrivée?	Oui☐ou Non☐	
La gaine du ou des câbles était-elle en bon état?	Oui☐ou Non☐	
L'opérateur dispose d'un manuel d'installation de la pompe?	Oui☐ou Non☐	
L'opérateur a été informé des détails de la garantie?	Oui☐ou Non☐	
Le clapet antiretour de fonctionnement a-t-il été installé après le déchargement de la pompe?	Oui☐ou Non☐	
La tension électrique fournie correspond-elle à celle indiquée sur la plaque signalétique?	Oui☐ou Non☐	
Le courant nominal des relais et des fusibles du contrôleur correspond-il à l'intensité de pleine charge indiquée sur la plaque signalétique?	Oui☐ou Non☐	
La pompe est-elle correctement raccordée?	Oui☐ou Non☐	
Le bassin est-il exempt de débris?	Oui☐ou Non☐	
La turbine tourne-t-elle librement?	Oui☐ou Non☐	
La pompe tourne-t-elle dans le bon sens lorsqu'elle est sous tension?	Oui☐ou Non☐	
Les solides du système sont-ils suffisamment petits pour traverser la pompe?	Oui☐ou Non☐	
Si elle est sur rail, la pompe est-elle correctement installée?	Oui☐ou Non☐ou S.O.☐	
Le rail de guidage est-il vertical et d'aplomb?	Oui☐ou Non☐ou S.O.☐	
Si elle est montée sur un tuyau rigide, la colonne montante est-elle soumise à une contrainte excessive?	Oui☐ou Non☐ou S.O.☐	

Informations sur le système de contrôle

Fabricant : _____

Numéro de modèle : _____ Numéro de série : _____

Présence d'une protection contre les surcharges	Oui☐ou Non☐	Intensité : _____
Surcharge ajustée selon les spécifications de la pompe?	Oui☐ou Non☐	
Relais du capteur d'humidité connecté et réglé?	Oui☐ou Non☐	
Les fils du thermostat sont-ils correctement connectés aux relais ou au contrôleur?	Oui☐ou Non☐	
Disjoncteur présent?	Oui☐ou Non☐	Intensité : _____ Type : _____

Schéma de câblage inclus pour un panneau de commande non standard ? Oui☐ou Non☐

Copyright © Liberty Pumps, Inc. 2024 Tous les droits sont réservés.

7000 Apple Tree Avenue
Bergen, NY 14416 EUA
téléphone: 800-543-2550
télécopieur: 585-494-1839
www.LibertyPumps.com/LEP

Liberty Pumps®
Engineered**Products**

Renseignements sur l'installation

1 Phase	Pompe 1	Pompe 2
Tension d'arrêt de la pompe, L1 L2 :		
Tension de marche de la pompe, L1 L2 :		
Intensité de marche de la pompe, L1 L2 :		

3 Phases	Pompe 1	Pompe 2
Tension d'arrêt de la pompe, L1 L2 :		
Tension d'arrêt de la pompe, L1 L3 :		
Tension d'arrêt de la pompe, L2 L3 :		
Tension de marche de la pompe, L1 L2 :		
Tension de marche de la pompe, L1 L3 :		
Tension de marche de la pompe, L2 L3 :		
Intensité de marche de la pompe, L1 :		
Intensité de marche de la pompe, L2 :		
Intensité de marche de la pompe, L3 :		

Sonde de défaillance d'étanchéité	Pompe 1	Pompe 2
Résistance de la sonde de défaillance d'étanchéité :		

Recâblage à 460 V	Pompe 1 ou S.O.	Pompe 2 ou S.O.
Résistance ligne à ligne :		
Test diélectrique : (2400 V pendant 1 s sans indication de panne)	Réussite☐ou Échec☐	Réussite☐ou Échec☐
Thermique continuité?	Oui☐ou Non☐	Oui☐ou Non☐
L'étiquette du cordon d'alimentation 200/230 V a été retirée et la nouvelle tension est clairement indiquée?	Oui☐ou Non☐	Oui☐ou Non☐

Vérifiez les points suivants après le démarrage	Acceptable?	Remarques/commentaires
Les flotteurs fonctionnent-ils correctement?	Oui☐ou Non☐	
La pompe est-elle submergée à plus de 50 % à l'arrêt?	Oui☐ou Non☐	
Le bruit de la pompe est-il excessif?	Oui☐ou Non☐	

Copyright © Liberty Pumps, Inc. 2024 Tous les droits sont réservés.

Liberty Pumps®
Engineered Products

7000 Apple Tree Avenue
Bergen, NY 14416 EUA
téléphone: 800-543-2550
télécopieur: 585-494-1839
www.LibertyPumps.com/LEP

Vérifiez les points suivants après le démarrage	Acceptable?	Remarques/commentaires
La pompe semble-t-elle fournir un débit/une pression appropriés?	Oui☐ou Non☐	
L'alarme de haut niveau fonctionne-t-elle correctement?	Oui☐ou Non☐	
En cas d'installation en duplex, les deux pompes fonctionnent-elles correctement?	Oui☐ou Non☐ou S.O.☐	
En cas d'installation en duplex, les fonctions de retard, d'avance et d'alternance fonctionnent-ils correctement?	Oui☐ou Non☐ou S.O.☐	

Renseignements fonctionnels

Test fonctionnel : P1 _____ gal/min P2 _____ gal/min

Méthode : ☐ calculé par mise au vide ☐ mesure du débitmètre

Commentaires supplémentaires :

Autres personnes présentes lors du démarrage

☐ Ingénieur ☐ Opérateur ☐ Entrepreneur (autre)

Représentant de l'utilisateur final témoin du démarrage

Nom : _____ Date :

Je certifie que ce rapport est exact. (Signature de l'utilisateur final)

Signature : _____

Représentant autorisé par l'usine témoin d'un démarrage

Nom : _____ Date :

Je certifie que ce rapport est exact. (Signature du représentant autorisé par l'usine)

Signature : _____

Toutes les parties doivent conserver une copie de ce rapport pour le dépannage ou la référence future.
Le présent formulaire doit être rempli dans les 30 jours et renvoyé à Liberty Pumps pour valider la garantie.

courriel : LEP@LibertyPumps.com
page web : https://www.libertypumps.com/en-us/lep/dom/Services/Warranty-Startup-Form

Copyright © Liberty Pumps, Inc. 2024 Tous les droits sont réservés.